



Chassis hinter der Rückwand
CHASSIS BEHIND THE REAR COVER






SABA Breisgau Automatic 11 (12) Stereo

SABA 3000 Automatic Stereo 11



- 1** Gehäuse-Dipol Cabinet dipole
- 2** Hochantenne Outdoor antenna
- 3** UKW-Dipol FM dipole
- 4** Erde Ground
- 5** SONORAMA
- 6** Plattenwechsler Record changer
- 7** Balance-Regler Balance control
- 8** Tonbandgerät Tape recorder
- 9** Stereo-Zusatzausprecher rechts Right stereo extension speaker
- 10** Stereo-Zusatzausprecher links Left stereo extension speaker
- 11** Netzspannungswähler Line voltage selector

- 12** Zweitausprecher Extension speaker
- 13** Grundhelligkeit Basic brightness
- 14** Antenne VHF VHF antenna
- 15** Antenne UHF UHF antenna
- 16** Fernbedienung Remote control
- 17** Zusatzausprecher (FS) Extension speaker (TV)
- 18** Automatic-Vorwahl Adjustment of automatic
- 19** Lautsprecherschalter/SONORAMA Loudspeaker switch/Rev. control
- 20** Peilantenne Ferrite antenna
- 21** Lautstärke-Regler Volume control
- 22** Baß-Regler Bass control
- 23** Automatic-Taste Automatic key
- 24** Automatic-Taste Automatic key
- 25** Höhen- und Bandbreite-Regler Treble and bandwidth control
- 26** Senderwahl Station tuning
- 27** Automatic-Schalter Automatic switch
- 28** Kanalwahl UHF Channel selection UHF
- 29** Lautstärke-Regler Volume control
- 30** Bild-Regler (Kontrast/Helligkeit) Picture control (contrast/brightness)
- 31** Kanalwahl VHF Channel selection VHF



SABA Bodensee Vollautomatic 11 V Stereo